


Videohausstation CLASSE 100 V16E Kurzbedienungsanleitung Art.Nr. 344922

Grundfunktionen:

Beim Betätigen der Türklingel wird automatisch der **Rufton** aktiviert. Wollen Sie mit dem Besucher sprechen, dann schalten Sie die **Sprechverbindung** ein. Mit der **Türöffnertaste** kann das Türschloss betätigt werden. Alle weiteren Funktionen sind in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Wenn in Ihrer Anlage Zusatzfunktionen installiert sind, fragen Sie bitte Ihren Installateur.



*Die **Ruftonlautstärke** wird im **Stand-By** (keine Verbindung mit der Aussenstelle) eingestellt. Drücken Sie kurz auf den Joystick → am Bildschirm erscheint ein Glockensymbol. Drücken Sie nochmals kurz auf den Joystick → der Lautstärkebalken wird grün. Ändern Sie die Lautstärke indem Sie den Joystick nach oben/unten bewegen. Zum Bestätigen drücken Sie nochmals kurz auf den Joystick. Die **Gesprächslautstärke** sowie die allgemeinen **Bildschirmeinstellungen** werden bei **aktiver Verbindung** mit der Außenstelle eingestellt. Die Navigation erfolgt mittels des Joysticks (Drücken = Auswählen/Bestätigen, Auf/Ab = Navigieren). Details finden Sie auf unserer Webseite www.legrand.at bzw. www.legrand.de.